

# Jak dobrać rozmiar rolety?

1. mierzymy szerokość szyby
2. do szerokości szyby dodajemy 3-5 cm
3. otrzymany wymiar wpisujemy do okna kalkulatora „szerokość (cm)”

OKNO STANDARDOWE



DRZWI BALKONOWE

